

家庭装修 瓷砖选购技巧

选购技巧

一看,二听,三滴水,四量尺,五观察

1.看外观

瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。

2.听声音

耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称为瓷砖,其原材料多由黏土、石英砂等混合而成。

分类和用途

按制作工艺及特色分:通体砖、釉面砖、仿古砖、马赛克,按家庭使用部位分:墙砖和地砖。

通体砖:就是我们常说的大地砖,它分亮光、亚光及渗花通体砖三种,被广泛使用于客厅、过道和室外走道等地面,一般较少使用于墙面。

釉面砖:即在瓷砖表面经过烧釉处理而成,色彩和图案丰富多样,防污效果好,但耐磨性不如通体砖,它分亮光和亚光两种,一般做厨卫及室内空间墙面使用。

仿古砖:其实就是上过釉的瓷制砖,只不过样式较仿古,适用于欧式家庭装修使用。

马赛克:是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖,图案样式色彩斑斓,适用于室内小面积的墙面和室外墙面和地面。

用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清脆、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品(现在很多杂牌砖也能听起来声音清脆,需要比较专业的来辨别了)。

3.滴水试验

可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。(试验不能以表面涂抹来衡量,表面光滑不吸水很可能就是表面防污剂和蜡比较多,那样的砖不吸水,会很滑,不安全)。

4.尺量

瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。

5.观察硬度

瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软,是留下划痕,还是散落的粉末,如属前者即为上品,后者即质差。

卫生间装修怎能随意?

卫生间虽小,但却是装修中非常重要的部分。我们每天的生活从这里开始,从这里结束。因此一定要注意到各方面的细节,避免在日常生活中受到影响。

证有泄水坡度,而且坡度要朝向地漏。

5.地漏问题

选择好地漏位置,能够避免出现积水的问题;若选择在中间位置,地砖无论怎么倾斜,地漏都不会是在最低点。

6.门套和瓷砖要配合好

在包门套的时候,必须考虑到地面贴瓷砖等问题。如果门套在贴瓷砖之前一直包到地面,将来地面水泥沾上门套,就会导致门套木材吸水发霉。

7.水管加压测试

测压时业主一定要在场,没有任何问题方可通过,否则后期会带来很多麻烦!

1.预留电源插座

在装修时,如果忘了多预留电源插座,后期换成智能马桶时容易导致使用不便。尽量选择一级开关插座,避免直接拔插头的风险,一定要安全用电。

2.干湿分离

卫生间是我们使用频率较高的一个场所,当自己和家人洗完澡后,会发现到处都是湿漉漉的,给人体验非常不好。如果卫生间做好了干湿分离,就可

3.安装排风扇

卫生间比较潮湿,容易滋生细菌,所以安装一个排风扇很有必要,在解决卫生间潮湿问题的同时,也保持了清新的空气。

4.墙地砖问题

在铺设地砖前要做闭水实验,仔细查看有无漏水现象;铺设地砖时,要保

油漆施工 攻略来啦

房屋装修墙面的装饰大家都知道有很多种,乳胶漆、墙纸墙布、硅藻泥、海吉布等等,乳胶漆是最为常见的装饰方法,但很多业主可能认为乳胶漆就随便刷刷就好了,其实刷乳胶漆也是有其相应的步骤及注意事项,现在就随小编一起来看下吧!

刷漆步骤

1.检查墙面。刷漆前做好检查工作,看需刷乳胶漆的墙面是否平整,如有裂缝及孔洞问题,应先及时处理好,孔洞小可以自己石膏填补,如果过大就要找开发商重做了。

2.做好墙面卫生。刷漆前应用钢刷对墙面进行清洁,保证没有浮尘浮土等杂物,清洁做好要对墙面进行一遍混凝土界面剂,尽量保持均匀,2小时后观看是否干燥,干燥后即可刮腻子。

3.两遍腻子。墙面一般刮两遍即可,如果平整度差的腻子粉就需多刮几遍,也可考虑先做石膏再刮腻子,每遍刮腻子至少间隔2小时,等完全干透后方可进行下一步施工,否则后期极易出现问题。

4.腻子打磨。刮完1-2天的腻子后要对其进行打磨,打磨可选择夜间工作,灯泡照明,可进一步观察墙面平整度。

5.底漆施工。腻子打磨清洁浮尘后即可进行下一步底漆施工,刷底漆一定要均匀,一般刷一遍即可,底漆完全干透后(一般2-4小时,具体情况而定)再进行下一步施工。

6.涂刷面漆。底漆完全干透可涂刷面漆,两遍,每遍涂刷都应等完全干透后再进行。面漆涂刷干透期间应注意防水防晒,否则会出现问题。

刷漆注意事项

1.刷漆工作为保持室内整洁,可事先铺垫保护层,废弃纸壳、布料等等。

2.不刷乳胶漆的地方应事先用保护套遮挡,以防弄脏。

3.未用完的乳胶漆已开盖,应密封保存,当然为避免表面结皮掉入罐底,可倒置存放,这样使用也方便。

4.刷乳胶漆的滚筒分为毛滚筒和粗尼龙滚筒,室内可选择毛滚筒,这样刷起来更细腻,粗尼龙滚筒一般用于室外。

5.使用过的滚筒如果还要继续使用可不清洁,塑料薄膜包一下即可。

本版稿件均据腾讯家居